

## Eierkoker



COOKING SERIES

### EC 1475

Artikelnummer  
142831

EAN Code  
5410585428314

## Egg Cooker EC 1475

Geniet jij ook zo van een heerlijk uitgebreid ontbijt of versgekookte eitjes in je salade? Dan is de **Egg Cooker EC 1475** echt iets voor jou. Met deze eierkoker kan je tot 6 eitjes koken zonder fornuis of kookpot. Je verbruikt minder energie, minder water en de eitjes zijn perfect gekookt zoals jij het wil, zonder dat je erbij hoeft te blijven. Dankzij de droogkookbeveiliging en het 'ready' geluidssignaal is het een fluitje van een cent. Aan alles is gedacht, we leveren zelfs een maatbekertje met eierprikker mee.

**Fritel, met Smaak bedacht !**

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

## Unieke productvoordelen

- Eierkoker met uitneembaar rekje voor 6 eieren
- Kunststof behuizing met transparant deksel
- Geschikt voor 1 tot 6 eieren
- Keuze uit zacht, medium of hard: afhankelijk van het aantal eieren en de gewenste hardheid, dient een bepaalde hoeveelheid water toegevoegd te worden, teneinde de juiste kooktijd te bekomen.
- Met "ready" geluidssignaal
- Indicatielampje "ON"
- Droogkookbeveiliging
- Inclusief maatbekertje met eierprikker



Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

België  
Nederland

+32 (0)11 22 21 71  
+31 (0)85 273 67 69

info@fritel.com  
www.fritel.com



COOKING SERIES

## EC 1475

Artikelnummer  
142831

EAN Code  
5410585428314

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

## Technische details

- Vermogen: 400 Watt
- 1- 6 eieren
- Met "ready" geluidssignaal
- Indicatielampje "ON"
- Droogkookbeveiliging
- Inclusief maatbekertje met eierprikker
- Kleur: zwart

